

**Lichtschachtabdeckung, Montage mit Schrauben und Klammern**

1. Kellerschacht-Roste herausnehmen, Roste und Einfassung gründlich reinigen.
2. Roste wieder einlegen, falls Einbruchsicherungen vorhanden sind, diese schon einhängen, aber noch nicht unten festschrauben.

Roste soweit möglich von der Wand weg ziehen, damit sich nicht durch späteres Verrutschen ein Spalt zwischen Abdeckgitter und Wand bilden kann.

3. Abdeckgitter auflegen und wie vorgesehen positionieren. Dabei auf evtl. störende Teller der Einbruchsicherungen achten, die ggf. weiter nach innen versetzt werden müssen.

Auf dem Gittergewebe im Bereich der Ecken die Schraubenpositionen markieren, dabei beachten, daß diese jeweils direkt neben einem Steg der Roste liegen, auf den nachher die Klammermutter aufgesteckt werden kann.

Die Abstände vom Rahmenprofil sollten gleichmäßig sein und im Bereich von 3 - 5 cm liegen.

5. Mit einem spitzen Werkzeug (Ahle, Nagel o.ä.) das Gitter an den markierten Stellen durchstechen und zu ca. 6 mm grossen Löchern aufweiten. Durch diese Öffnungen hindurch mit einem Filzschreiber am Steg der Roste Markierungen machen.

Wenn bei Gittern mit Aufkantung diese zusätzlich an die Wand gedübelt werden soll, sollten jetzt die Bohrlöcher angezeichnet und gebohrt werden.

6. Gitter abnehmen und die Klammermuttern an den markierten Stellen von der Unterseite der Roste auf die Stege aufstecken. Gitter wieder auflegen, Tellerscheiben auf die Schrauben stecken und Schrauben eindrehen.

